

Pikakäyttöohje Reflex Variomat automaattitäytöllä vm 2013

Yhdistetty kiertonesteverkoston paineenpito- ja kaasunpoistojärjestelmä
Asennettavia osia: Variomat VG astia, ohjausyksikkö, joustavat liitännäjohdot, astian painoanturi (kaapeli liitettävä keskukseen) ja **Reflex paineentasausastia esim 35N asennetaan paisuntahaaraan**, esipaine sama kuin verkostossa.

1. Tarkista että Variomat astialla on 2 paisunta-johtoa ja lisäksi paineenvaimennusastia 35-100N (esipaine = verkoston staattinen paine +20kPa). Astia asennetaan Variomat pumpun painepuolelle. Käynnistysrutiini:
2. Paina Menu. Valitse SF kieleksi. (paina aina OK –näppäintä muutoksen vahvistamiseksi).Paina nuolinäppäin alas.
3. Syötä valikkoon aika ja päivämäärä. Paine nuolinäppäintä.
4. Valikkoon tulee ”Väh.käyt.paine p0”. Syötä siihen suunniteltu esipaine.
5. Näyttöön tulee astian koko ja halkaisija. Tarkista että nämä täsmäävät toimituksen kanssa ja muuta tiedot oikeiksi.
6. Valikkoon tulee astian täyttöaste ja teksti Nollaus (astian nestetilavuus). Jos vasemmalla lukee 0%, paina OK näppäintä.
7. Ohjelma kysyy ”Päätä ohjelma?”. Vastaa K= kyllä.
8. Paina uudestaan Menu näppäintä ja siirry kohtaan Jatkuva ilmanpoisto.
9. Jos näytössä lukee Jatkuva ilmanpoisto, siirry kohtaan Aika ilmanpoisto.
- 10.Valitse ajaksi 24-100h verkoston koosta riippuen.
- 11.Avaa pumpun ilmausruuvi.
- 12.**Lopuksi paina AUTO-näppäintä.**
- 13.Variomat kierrättää nyt verkoston nestettä astian kautta ja poistaa kaasua.
Kun jatkuva ilmanpoisto-aika on täyttynyt Variomat siirtyy automaattisesti intervalli-ohjelmaan jolloin paineenpito on pätehtävä mutta se aktivoi ilmanpoiston 1krt/h 5 min Tiedustelut: Termovent OyAb puh 0400 705406

