

Termovent Pikakäyttöohje Reflex Variomat ilman automaattitäyttöä

Yhdistetty kiertonesteverkoston paineenpito- ja kaasunpoistojärjestelmä

Asennettavia osia: Variomat VG astia, ohjausyksikkö, joustavat liitäntäjohdot, astian painoanturi (kaapeli liitettävä keskukseen) ja **Reflex paineentasausastia esim 35N asennetaan paisuntahaaraan**, esipaine sama kuin verkostossa.

1. Tarkista että Variomat astialla on 2 paisunta-johtoa ja lisäksi paineenvaimennusastia 35-100N (esipaine = verkoston staattinen paine +20kPa). Astia asennetaan Variomat pumpun painepuolelle. Käynnistysrutiini:
2. Paina Menu. Valitse SF kieleksi. (paina aina OK –näppäintä muutoksen vahvistamiseksi).Paina nuolinäppäin alas.
3. Valikkoon tulee ”Väh.käyt.paine p0”. Syötä siihen suunniteltu esipaine.
4. Syötä valikkoon aika ja päivämäärä. Paine nuolinäppäintä.
5. Näyttöön tulee astian koko ja halkaisija. Tarkista että nämä täsmäävät toimituksen kanssa ja muuta tiedot oikeiksi.
6. Valikkoon tulee astian täyttöaste ja teksti Nollaus (astian nestetilavuus). Jos vasemmalla lukee 0%, paina OK näppäintä.
7. Ohjelma kysyy ”Päätä ohjelma?”. Vastaa K= kyllä.
8. Paina uudestaan Menu näppäintä ja siirry kohtaa paine Po.
9. Jos automaattitäyttöä **ei kytketty**: Muuta Po paineen asetusarvo väliaikaisesti =0,5 bar. Paina ”Hand” ja valitse valikossa ”U” venttiilin. Oikealla syttyy toinen venttiili ylhäältä ja astia täyttyy verkostosta. Kun täyttöaste on 35% paina STOP.
10. Avaa pumpun ilmausruuvi.
- 11.Siirry asiakasvalikkoon (Menu). Muuta esipaine Po oikeaksi. Valitse sitten ilmanpoisto-ohjelmaksi Jatkuva ilmanpoisto. Seraavaksi valitset jatkuvan ilmanpoiston ajaksi ”ED” esim 24-100 tuntia verkoston koosta riippuen.
Lopuksi paina AUTO-näppäintä.
- 12.Variomat kierrättää nyt verkoston nestettä astian kautta ja poistaa kaasua. Kun jatkuva ilmanpoisto-aika on täyttynyt Variomat siirtyy automaattisesti intervalli-ohjelmaan jolloin paineenpito on päätehtävä mutta se aktivoi ilmanpoiston 1krt/h 5 min Tiedustelut: Termovent OyAb puh 0400 705406

