



Tämä ohje ei korvaa tehtaan omaa käyttöohjetta – lue se huolellisesti läpi.

1. Kun Servitec on liitettetty verkostoon tarkista että putket on liitetty oikeisiin putkenhaaroihin – sininen = tulo, punainen paluu, vihreä= lisätäyttö (vain jos on käytössä)
2. Avaa venttiilit, poista ilma pumpusta ja tyhjiösumutusputkesta.
3. Paina Menu näppäintä
4. Kun SF valittu kieleksi kone kysyy Magcontrol tai Levelcontrol tilaa. Jos automaattinen täyttö kytketty – valitse Magcontrol, muuten Levelcontrol.
5. Magcontrol tila
 - Kone kysyy vähimmäispainetta – syötä verkoston staattinen paine + 0,2 bar.
 - Kysyy Varoventtiilin avautumispainetta- syötä ja muista että vähimmäispaineen ja varov. paineen ero olta VÄHINTÄÄN 1,0 BAR.
 - Jos verkoston paine pienempi kuin vähimmäiskäyttöpaine venttiili avautuu lisäsyötölle. Kun paine saavutettu kone rupeaa kierrättämään verkoston nestettä
6. Levelcontroltila
 - Ohjelma ei kysy painetta, kone kierrättää pelkästään verkoston nestettä
7. Kone kysyy jatkuvaa ilmanpoistoa ? Tämä valitaan jolloin ohjelmaa kysyy jatkuvan ilmanpoiston aikaa – valitse 70- 150 tuntia verkoston koosta ja ilmanpoistotarpeesta riippuen. (Jatkuvan ilmanpoiston jälkeen kone siirtyy automaattisesti osa-aikakäyttöön 2 krt/vrk.)
8. Paina "Auto" näppäintä

